



## ► Toppereend

### Inhoud van de tentzak

- Binnentent
- Buitentent
- Grondpennen
- Haringen
- 3 boogstokken (*aluminium 7075 T9*)  
2 x 358 en 1 x 340 cm
- 1 gebogen stok

### Specificaties

- Gewicht: 3550 gr
- Afmeting verpakt: 60 x Ø 20 cm
- Afmeting opgezet: 410 x 170 x 120 cm (*l x b x h*).
- Slaapgedeelte: 130 x 240 cm
- Buitendoek: 30D Ripstop polyester, gesiliconiseerd met aan binnenzijde polyurethaancoating.
- Binnendoek: ademend polyamide.
- Grondzeil: nylon grondzeil met polyurethaancoating, met een waterkolom van 10.000 mm.
- Naden: geschulpte kapnaad voorzien van hoogwaardige PU tape.

## ► Opzetten en afspannen

- Rol de tent uit en leg het grondzeil uit. Span eerst het slaapgedeelte. Gebruik hiervoor de buitenste ringen van de bandjes op de hoeken. Laat het halzeil voor het slaapgedeelte voorlopig nog even los.
- Zet de twee lange boogstokken kruislings over het slaapgedeelte. Plaats de uiteinden in de binnenste ringen van de bandjes aan het grondzeil. Hang de binnentent met de haakjes om de boogstokken, zodat deze overeind komt.
- Plaats de korte boogstok dwars over het slaapgedeelte en hang ook hier de binnentent met de haakjes aan. Waar de stokken kruisen, kunt u de binnentent met lusjes om de kruisende stokken vastzetten.
- Vouw de buitentent uit en leg deze over de binnentent. Wanneer de buitentent goed over de binnentent ligt, zet u het klittenband onder de buitentent vast om de boogstokken.
- Haal de uiteinden van de boogstokken even uit de ringen. Steek ze door de ringen van de spanbanden aan de buitentent en dan weer terug in de ringen van de bandjes aan het grondzeil.
- Span de spanbandjes op de hoeken van de buitentent, zodat deze mooi over de binnentent komt te liggen.
- Schuif het luifelstokje door de sleuf die daarvoor is bestemd in het halgedeelte van de buitentent en plaats de uiteinden in de verstevigde uitsparingen onderaan het halgedeelte.
- Span het halgedeelte van de buitentent en span het grondzeil over de band die tussen de voeten van de luifelstok is gespannen. Span vervolgens de tussengelegene spanbanden en scheerlijnen van de buitentent.

## ► Afbreken

- Maak de scheerlijnen en de tussengelegene spanbanden van de buitentent los.
- Maak het halgedeelte van de buitentent los en haal de luifelstok eruit.
- Ontspan de spanbanden op de hoeken van de buitentent en haal de stokken uit de ringen van die bandjes.
- Maak het klittenband dat om de boogstokken zit los en verwijder de buitentent.
- Haal de haakjes en lusjes van de boogstokken los en haal alle boogstokken uit de ringen.
- Maak het grondzeil los en vouw de tent op.

*Veel kampeerplezier!*