



Activiteitendak

Inhoud van de stokkenzak:

- ▶ 1 tentstok 350 cm
- ▶ 6 tentstokken 220 cm

Inhoud van de haringzak:

- ▶ 20 haringen
- ▶ 6 grondpennen kort
- ▶ 1 stokplaat groot
- ▶ 6 scharniervoetjes

Optioneel: set zijschermen

- ▶ 8 grondpennen lang
- ▶ 8 elastieken



Activiteitendak

OPZETINSTRUCTIE

► Opzetten

Met 2 personen zet u het activiteitendak overeind.

- Spreidt het dak open.
- Steek de punt van de hoofdmast door het nokoog. Plaats een voetje onder de hoofdmast.
- 1 persoon houdt de hoofdmast staande.
- De 2^e persoon zet rondom de scheerlijnen vast en plaats daarbij de stokken. Plaats een scharniervoetje onder de stok en borg deze met een grondpen.
- Span daarna de tussenliggende scheerlijnen.

Optioneel: zijscherm

- *Rits het zijscherm vast aan het activiteitendak.*
- *Span het zijscherm aan de onderkant af m.b.v. de elastieken.*

!

► Afbreken

- 1 persoon houdt de hoofdmast staande.
- De 2^e persoon maakt rondom de tussenliggende los, vervolgens de stokken verwijderen en de daarbij behorende scheerlijnen.
- Vervolgens de hoofdmast voorzichtig verwijderen.
- Het dak dichtslaan en oprollen.

Activiteitendak