



► Kuifeend

Een De Waard tent opzetten is eenvoudig. Volg bij het opzetten de volgorde van de tekst en de afbeeldingen. Dit geeft de juiste volgorde van diverse handelingen aan. Dan staat uw tent snel en zo vast als een huis.

Inhoud van de tentzak

- foudraal met binnentent
- foudraal met buitentent
- haringzakje
- stokkenzakje

Inhoud van de stokkenzak

2 hoofdmasten	175 cm	niet gemerkt	4 delige set
1 stok voor slaaptent	130 cm	niet gemerkt	3 delige set
1 nokstok	66 cm	niet gemerkt	2 delige set
2 luifelstokken	130 cm	niet gemerkt	3 delige set

Inhoud van de haringzak

32	grondpennen	
24	haringen	
2	stokplaten scharnier	
3	stokplaten klein	
3	regenkapjes	diameter: 6 mm

► Opzetten en afspannen

Grondzeil (afb. 1)

- Na het uitrollen van de binnentent, het grondzeil goed strak vastpennen onder een hoek van 45 graden (zie inzetje afb. 1). U voorkomt plooiën in het grondzeil door de nummering zoals aangegeven te volgen.

Aanritsen van de buitentent (afb. 2)

- Rits de buitentent vast aan het grondzeil, volg hierbij de nummering zoals aangegeven.

Hoofdmasten plaatsen (afb. 3)

- Plaats de hoofdmasten, luifelstokken en span deze vervolgens af met de twee luifellijnen.

Achterstokken plaatsen (afb. 4)

- Plaats de achterstok en breng de binnentent op spanning met het span-systeem. Hiervoor is een ritsje in het dak aangebracht.

Afspannen buitentent (afb. 5)

- Zet in de aangeven volgorde de scheerlijnen vast met haringen, volg hierbij de helling en lijn van de buitentent.
- Span de lijnen goed aan, zodat vouwen en plooiën verdwijnen. De lijnen achter zo lang mogelijk afspannen en de lijnen aan de zijkant zo kort mogelijk.
- Bij afspanpunt nr. 3 gebruikt u de afspanvlinders.

► Afbreken

- Maak eerst alle scheerlijnen los (m.u.v. de luifellijnen) door alle haringen uit de grond te trekken.
- Verwijder nu van achter naar voren de stokken uit de tent, laat nog even de luifelstokken staan.
- Verwijder de luifellijnen en laat de tent achterover zakken.
- Verwijder nu de luifelstokken.
- Rits de binnentent eventueel van de buitentent, laat u de binnentent zitten dan scheelt dit de volgende keer in opzettijd.
- Vouw de tent op tot een rechthoek en rol hem op zodat deze in het foedraal past.

